

Instructions: Pedal Boat Cover

Caution

THIS COVER IS FOR STORAGE USE ONLY. Transporting your covered pedal boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle will invalidate your warranty.

Caution

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

Fitting

Your Classic Pedal Cover will fit both 3 or 5 person pedal boats.

Installation

Locate the yellow "FRONT" tag found along the hem of your pedal boat cover. Slip the front of the cover over the front rub rail of the boat. Pull the cover over the top of the boat toward the back. Make sure that the elastic hem is pulled down below the rub rail on all sides and corners of your pedal boat.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may damage the protective coatings. Line dry or machine dry on air or delicate.



Storage

A handy storage bag is sewn to the inside back of your cover. Just stuff your cover into it. To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®
CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 ©2013
classicaccessories.com

82244 F/E
20-156-011001-MFF

12cB55_15513

Instructions: Pedal Boat Cover

Caution

THIS COVER IS FOR STORAGE USE ONLY. Transporting your covered pedal boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle will invalidate your warranty.

Caution

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

Fitting

Your Classic Pedal Cover will fit both 3 or 5 person pedal boats.

Installation

Locate the yellow "FRONT" tag found along the hem of your pedal boat cover. Slip the front of the cover over the front rub rail of the boat. Pull the cover over the top of the boat toward the back. Make sure that the elastic hem is pulled down below the rub rail on all sides and corners of your pedal boat.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may damage the protective coatings. Line dry or machine dry on air or delicate.



Storage

A handy storage bag is sewn to the inside back of your cover. Just stuff your cover into it. To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®
CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 ©2013
classicaccessories.com

82244 F/E
20-156-011001-MFF

12cB55_15513

Mode d'emploi: Housse de pédalo

Attention

CETTE HOUSSE EST DESTINÉE AU REMISAGE UNIQUEMENT. Toute utilisation de cette housse afin de protéger votre pédalo lors de son transport sur une remorque, une camionnette type pickup ou tout autre véhicule découvert provoquera l'annulation de la garantie.

Attention

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

Ajustement

Votre bâche de pédalo Classic a été conçue pour couvrir les pédalos de 3 ou 5 places.

Installation

Localisez l'étiquette jaune « FRONT » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Glissez l'avant de la housse par-dessus la bordure de protection avant du bateau. Tirez sur la housse afin qu'elle recouvre tout le bateau jusqu'à l'arrière. Assurez-vous que l'ourlet élastique de la housse se trouve sous la bordure de protection du bateau au niveau des quatre coins du pédalo.

Entretien et nettoyage

Nettoyez la housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou lavez-la en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la housse. Séchez la housse en l'accrochant sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.



Remisage

Un sac de remisage pratique est cousu à l'intérieur de la housse. Simplyment insérez votre housse à l'intérieur. Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac de rangement pour une longue période.

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®
CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 ©2013
classicaccessories.com

82244 F/E
20-156-011001-MFF

12cB55_15513

Mode d'emploi: Housse de pédalo

Attention

CETTE HOUSSE EST DESTINÉE AU REMISAGE UNIQUEMENT. Toute utilisation de cette housse afin de protéger votre pédalo lors de son transport sur une remorque, une camionnette type pickup ou tout autre véhicule découvert provoquera l'annulation de la garantie.

Attention

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

Ajustement

Votre bâche de pédalo Classic a été conçue pour couvrir les pédalos de 3 ou 5 places.

Installation

Localisez l'étiquette jaune « FRONT » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Glissez l'avant de la housse par-dessus la bordure de protection avant du bateau. Tirez sur la housse afin qu'elle recouvre tout le bateau jusqu'à l'arrière. Assurez-vous que l'ourlet élastique de la housse se trouve sous la bordure de protection du bateau au niveau des quatre coins du pédalo.

Entretien et nettoyage

Nettoyez la housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou lavez-la en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la housse. Séchez la housse en l'accrochant sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.



Remisage

Un sac de remisage pratique est cousu à l'intérieur de la housse. Simplyment insérez votre housse à l'intérieur. Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac de rangement pour une longue période.

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®
CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 ©2013
classicaccessories.com

82244 F/E
20-156-011001-MFF

12cB55_15513